Elektrická plnička cigaretových dutinek ANGELO
Návod k použití

1. Připojte napájecí adaptér pomocí konektoru k plničce a poté ho zapojte do el. zásuvky.
2. Stlačte držák dutinky a krouživým pohybem nasaďte cigaretovou dutinku na plnicí trn.
3. Naplňte přiměřeným množstvím tabákovou komoru Vaším oblíbeným tabákem a příliš ho nestlačujte.
4. Stiskněte bílé tlačítko na stranu se symbolem „šipky dopředu" a držte jej, dokud se dutinka zcela nenaplní.
5. Na spodní části najdeme ovládací kolečko pro nastavení síly přítlaku držáku dutinky na trnu. Díky tomuto jemnému nastavení můžeme dutinku naplnit větším množstvím tabáku.
6. V případě zaseknutí plničky stiskněte bílé tlačítko do polohy zpětného chodu (symbol šipky zpět) a držte jej, dokud se spirála neuvolní.
7. Pro bezchybné fungování plničky je nutné ji udržovat v čistotě (odstranit přebytečný tabák) a pravidelně lehce promazat pohyblivé části např. olejem ve spreji.

DISTRIBUTOR: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz

Elektrická plnička cigaretových dutinek ANGELO
Návod k použití

1. Připojte napájecí adaptér pomocí konektoru k plničce a poté ho zapojte do el. zásuvky.
2. Stlačte držák dutinky a krouživým pohybem nasaďte cigaretovou dutinku na plnicí trn.
3. Naplňte přiměřeným množstvím tabákovou komoru Vaším oblíbeným tabákem a příliš ho nestlačujte.
4. Stiskněte bílé tlačítko na stranu se symbolem „šipky dopředu" a držte jej, dokud se dutinka zcela nenaplní.
5. Na spodní části najdeme ovládací kolečko pro nastavení síly přítlaku držáku dutinky na trnu. Díky tomuto jemnému nastavení můžeme dutinku naplnit větším množstvím tabáku.
6. V případě zaseknutí plničky stiskněte bílé tlačítko do polohy zpětného chodu (symbol šipky zpět) a držte jej, dokud se spirála neuvolní.
7. Pro bezchybné fungování plničky je nutné ji udržovat v čistotě (odstranit přebytečný tabák) a pravidelně lehce promazat pohyblivé části např. olejem ve spreji.

DISTRIBUTOR: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz

Elektrická plnička cigaretových dutinek ANGELO
Návod k použití

1. Připojte napájecí adaptér pomocí konektoru k plničce a poté ho zapojte do el. zásuvky.
2. Stlačte držák dutinky a krouživým pohybem nasaďte cigaretovou dutinku na plnicí trn.
3. Naplňte přiměřeným množstvím tabákovou komoru Vaším oblíbeným tabákem a příliš ho nestlačujte.
4. Stiskněte bílé tlačítko na stranu se symbolem „šipky dopředu" a držte jej, dokud se dutinka zcela nenaplní.
5. Na spodní části najdeme ovládací kolečko pro nastavení síly přítlaku držáku dutinky na trnu. Díky tomuto jemnému nastavení můžeme dutinku naplnit větším množstvím tabáku.
6. V případě zaseknutí plničky stiskněte bílé tlačítko do polohy zpětného chodu (symbol šipky zpět) a držte jej, dokud se spirála neuvolní.
7. Pro bezchybné fungování plničky je nutné ji udržovat v čistotě (odstranit přebytečný tabák) a pravidelně lehce promazat pohyblivé části např. olejem ve spreji.

DISTRIBUTOR: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz

Elektrická plnička cigaretových dutinek ANGELO
Návod k použití

1. Připojte napájecí adaptér pomocí konektoru k plničce a poté ho zapojte do el. zásuvky.
2. Stlačte držák dutinky a krouživým pohybem nasaďte cigaretovou dutinku na plnicí trn.
3. Naplňte přiměřeným množstvím tabákovou komoru Vaším oblíbeným tabákem a příliš ho nestlačujte.
4. Stiskněte bílé tlačítko na stranu se symbolem „šipky dopředu" a držte jej, dokud se dutinka zcela nenaplní.
5. Na spodní části najdeme ovládací kolečko pro nastavení síly přítlaku držáku dutinky na trnu. Díky tomuto jemnému nastavení můžeme dutinku naplnit větším množstvím tabáku.
6. V případě zaseknutí plničky stiskněte bílé tlačítko do polohy zpětného chodu (symbol šipky zpět) a držte jej, dokud se spirála neuvolní.
7. Pro bezchybné fungování plničky je nutné ji udržovat v čistotě (odstranit přebytečný tabák) a pravidelně lehce promazat pohyblivé části např. olejem ve spreji.

DISTRIBUTOR: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz

Elektrická plnička cigaretových dutinek ANGELO
Návod k použití

1. Připojte napájecí adaptér pomocí konektoru k plničce a poté ho zapojte do el. zásuvky.
2. Stlačte držák dutinky a krouživým pohybem nasaďte cigaretovou dutinku na plnicí trn.
3. Naplňte přiměřeným množstvím tabákovou komoru Vaším oblíbeným tabákem a příliš ho nestlačujte.
4. Stiskněte bílé tlačítko na stranu se symbolem „šipky dopředu" a držte jej, dokud se dutinka zcela nenaplní.
5. Na spodní části najdeme ovládací kolečko pro nastavení síly přítlaku držáku dutinky na trnu. Díky tomuto jemnému nastavení můžeme dutinku naplnit větším množstvím tabáku.
6. V případě zaseknutí plničky stiskněte bílé tlačítko do polohy zpětného chodu (symbol šipky zpět) a držte jej, dokud se spirála neuvolní.
7. Pro bezchybné fungování plničky je nutné ji udržovat v čistotě (odstranit přebytečný tabák) a pravidelně lehce promazat pohyblivé části např. olejem ve spreji.

DISTRIBUTOR: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz

Elektrická plnička cigaretových dutinek ANGELO
Návod k použití

1. Připojte napájecí adaptér pomocí konektoru k plničce a poté ho zapojte do el. zásuvky.
2. Stlačte držák dutinky a krouživým pohybem nasaďte cigaretovou dutinku na plnicí trn.
3. Naplňte přiměřeným množstvím tabákovou komoru Vaším oblíbeným tabákem a příliš ho nestlačujte.
4. Stiskněte bílé tlačítko na stranu se symbolem „šipky dopředu" a držte jej, dokud se dutinka zcela nenaplní.
5. Na spodní části najdeme ovládací kolečko pro nastavení síly přítlaku držáku dutinky na trnu. Díky tomuto jemnému nastavení můžeme dutinku naplnit větším množstvím tabáku.
6. V případě zaseknutí plničky stiskněte bílé tlačítko do polohy zpětného chodu (symbol šipky zpět) a držte jej, dokud se spirála neuvolní.
7. Pro bezchybné fungování plničky je nutné ji udržovat v čistotě (odstranit přebytečný tabák) a pravidelně lehce promazat pohyblivé části např. olejem ve spreji.

DISTRIBUTOR: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz

Elektrická plnička cigaretových dutinek ANGELO
Návod k použití

1. Připojte napájecí adaptér pomocí konektoru k plničce a poté ho zapojte do el. zásuvky.
2. Stlačte držák dutinky a krouživým pohybem nasaďte cigaretovou dutinku na plnicí trn.
3. Naplňte přiměřeným množstvím tabákovou komoru Vaším oblíbeným tabákem a příliš ho nestlačujte.
4. Stiskněte bílé tlačítko na stranu se symbolem „šipky dopředu" a držte jej, dokud se dutinka zcela nenaplní.
5. Na spodní části najdeme ovládací kolečko pro nastavení síly přítlaku držáku dutinky na trnu. Díky tomuto jemnému nastavení můžeme dutinku naplnit větším množstvím tabáku.
6. V případě zaseknutí plničky stiskněte bílé tlačítko do polohy zpětného chodu (symbol šipky zpět) a držte jej, dokud se spirála neuvolní.
7. Pro bezchybné fungování plničky je nutné ji udržovat v čistotě (odstranit přebytečný tabák) a pravidelně lehce promazat pohyblivé části např. olejem ve spreji.

DISTRIBUTOR: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz

Elektrická plnička cigaretových dutinek ANGELO
Návod k použití

1. Připojte napájecí adaptér pomocí konektoru k plničce a poté ho zapojte do el. zásuvky.
2. Stlačte držák dutinky a krouživým pohybem nasaďte cigaretovou dutinku na plnicí trn.
3. Naplňte přiměřeným množstvím tabákovou komoru Vaším oblíbeným tabákem a příliš ho nestlačujte.
4. Stiskněte bílé tlačítko na stranu se symbolem „šipky dopředu" a držte jej, dokud se dutinka zcela nenaplní.
5. Na spodní části najdeme ovládací kolečko pro nastavení síly přítlaku držáku dutinky na trnu. Díky tomuto jemnému nastavení můžeme dutinku naplnit větším množstvím tabáku.
6. V případě zaseknutí plničky stiskněte bílé tlačítko do polohy zpětného chodu (symbol šipky zpět) a držte jej, dokud se spirála neuvolní.
7. Pro bezchybné fungování plničky je nutné ji udržovat v čistotě (odstranit přebytečný tabák) a pravidelně lehce promazat pohyblivé části např. olejem ve spreji.

DISTRIBUTOR: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz